

湯沢文化会館大ホール音響設備一覧

＜大ホール＞

設 備 名	型 式	数 量	備 考
音響調整卓	YAMAHA QL5	1	
カセットテープレコーダー	TASCAM 202MKⅦ	2	
CDプレーヤー	TASCAM CD-6010	2	
メモリー/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	2	

マイクロホン	SONY	C38B	1	コンデンサ型
	DPA	ST4006A	1組	コンデンサ型
	SENNHISER	e914	4	コンデンサ型
	SHURE	SM57-LCE	8	ダイナミック型
	SHURE	SM58-LCE	10	ダイナミック型
	SHURE	SM58SE	4	ダイナミック型 スイッチ付
ワイヤレスマイク	SHURE	ULXD2/SM58-J51	6	ハンド型マイクロフォンA WS帯
	SHURE	ULXD1-J51	6	送信機 WS帯
	SHURE	DL4B/O-MTQG-A	6	タイピン型マイクロフォン
	SHURE	ULXD2/SM58-JB	6	ハンド型マイクロフォンB B帯
マイクスタンド	K&M	ST210/2B	20	
	K&M	ST259B	4	
	K&M	ST201/2B	4	床上型
	TOA	ST-310F	4	床上型
	audio-technica	AT8652	4	卓上型
	SHURE	G12B	4	フレキシブル・ゲースネック
	SHURE	S37A	4	デスクスタンド
移動はね返りスピーカー	YAMAHA	CZR15	4	
	YAMAHA	CZR12	4	
	K&M	ST21460002B	8	スピーカースタンド

＜大ホール・舞台袖簡易操作ワゴン＞

音響調整卓	YAMAHA	QL1	1	
	YAMAHA	TF1	1	IN:32ch+STEREO 2ch OUT:16ch
カセットテープレコーダー	TASCAM	202MKⅦ	1	
CDプレーヤー	TASCAM	CD-6010	1	
メモリー/CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1	

＜大ホール・常設スピーカー＞

プロセニアム スピーカー	NEXO	GEO M1210	4	
	NEXO	GEO M1220	4	
サイドカラム スピーカー	NEXO	GEO M1210	6	
	NEXO	P8	2	
ステージフロントスピーカー	NEXO	ID14-T100100	4	
固定はね返りスピーカー	NEXO	P10	2	

大ホール音響電源	上手 C型30A×10口	下手 C型30A×10口	客席奥 C型30A×1口
----------	--------------	--------------	--------------